

קורופלאן PC - הוראות ביצוע :

עיבוד

מצע: המשטח המטופל חייב להיות עמיד בפני לחץ, משיכה ועומס, יבש, ללא זיהומים או חומרים מפרידים אחרים. יש להסיר מכאנית שכבות מפרידות, שכבות הדבקה ושכבות דומות בהתאם לדרישות של DIN 18365 ו-DIN 1860 תקפות.

עיבוד/ערבול:

יש לנער את KOROPLAN PC לפני השימוש. בהתאם לסוג השטח המטופל, יש לדלל את הפריימר (ראו את "יחס ערבול"). יש לשים את הפריימר באמצעות רולר, מברשת, מטאטא או מגב.

יש להימנע מהיווצרות שלוליות. במקרה של מצעים סופגים, יש להשתמש בפריימר יום אחד לפני היישום, ביחס ערבול שבין 1:3 ל-1:4, על מנת להימנע מהיווצרות בועות בציפוי.

בזמן התקנת קורופלאן דור, ה-קורופלאן PC חייב להיות דביק. במקרה של שימוש עם מדות אנהידריטים, יש לייבש למשך לפחות יומיים.